




















LISTA DE ACESSÓRIOS

A	Cantoneira Metálica		04	D	Girofix Duplo		03	G	Parafuso C/C 3,5x20		08	J	Parafuso C/F 4x25		16	M	Prego 13x15		08	P	Puxador 320mm		08	S	Corrediça		02
B	Cavilha 06x30mm		13	E	Parafuso C/C 4x12		20	H	Parafuso C/P 4x12		64	K	Sapata		08	N	Fixador Fundo		18	Q	Cola 10gr		02				
C	Cavilha 06x60mm		08	F	Parafuso C/C 4x40		40	I	Parafuso C/F 6x50		08	L	Prego 10x10		130	O	Etiqueta		01	R	Dobradiça		16				


Passo 01

- Fixar cavilhas (C) nas peças cod.(04), (05), (25) e (26);
- Fazer a união das peças cod.(02), (17), (18), (29) e (30) com as peças cod.(04), (05), (25) e (26) com parafusos (F);




Passo 02

- Fixar os girofix (D) nas peças cod.(04), (25) e (26);
- Fixar cavilhas (B) nas peças cod.(01), (03), (10) e (24);
- Parafusar as peças cod.(01), (16), (27), (28) e (31) com parafusos (F);
- Fazer a união do módulo superior no módulo inferior travando as cavilhas (C) e (B) o girofix duplo (D).




Passo 03

- Fixar as corrediças (S) nas peças cod.(03) e (10) utilizando parafusos (E);
- Fixar as sapatas (K) utilizando parafusos (I).




Passo 04

- Fixe os puxadores (P) utilizando parafusos (H);
- Fixe as dobradiças (R) nas peças cod.(12), (13) e (14) utilizando parafusos (E);
- Para que a fixação das dobradiças seja correta junto ao móvel, fixe a dobradiça junto ao calço na porta com parafusos (E);
- Após deixar a porta rente a lateral do produto, parafuse o calço na parte interna da lateral do móvel.
- OBS: Em cada Porta Superior (14) devem ser fixadas 03 dobradiças (R)



Passo 05

- Fixar o puxador (P) utilizando parafusos (H);
- Fixar cavilhas (B) nas laterais de gaveta cod.(09);
- Pregue a traseira da gaveta cod.(15) utilizando pregos (M);
- Fixe a frente das gavetas cod.(06) nas laterais de gaveta cod.(09) parafusando cantoneiras metálicas (A) com parafusos (E);
- Encaixe o fundo da gaveta cod.(19) no canal da peça cod.(06), pregue o fundo da gaveta cod.(19) ao contra fundo cod. (15);
- Fixar as corrediças (S) nas laterais de gaveta cod.(09) utilizando parafusos (G).



Passo 06

- Pregar os fundos cod.(07), (08), (20), (21), (22) e (23) utilizando pregos (L) e fixador de fundo (N).

