



Passo 01

- Encaixe as cavilhas 6X60mm (R) nos furos passantes que se encontram na face da peça 07 de modo que possa ser utilizado como suporte das peças 20 e 21;
- As cavilhas 6X30mm, são utilizadas no topo da peça 06;
- Utilize parafuso 4 x 40mm (F) para fixar as peças indicadas na ilustração do passo 01, inicie com as peças inferiores de modo que fique deitado com a parte traseira sobre a superfície.




Passo 04

- Inicie a montagem da gaveta fixando os acessórios cavilhas e cantoneiras nos locais indicados na ilustração, utilize a cola para fixar as cavilhas;
- Pregue as laterais ao contrafundo da gaveta com os pregos maiores 13 x 15mm (I);
- Encaixe a frente da gaveta e fixe-a as laterais por meio das cantoneiras e parafusos 4 x 12mm (E).
- Posicione o fundo de 3mm sobre a parte inferior da gaveta, encaixe o fundo no canal da peça (08) e pregue utilizando pregos 10 x 10mm (H).




Passo 02

- Com o móvel ainda na horizontal fixe os pés utilizando parafusos flangeados 6 x 50mm (N)
- Fixe também as guias plásticas (G) nos locais indicados na ilustração.




Passo 05

- Una os acessórios dobradiça e calço (K) e (L);
- Posicione a dobradiça à cavidade da porta, fixe utilizando parafusos 4 x 12mm (M)
- Fixe os puxadores utilizando parafusos flangeados 4 x 22mm (Q)



Passo 03

- Após fixar os pés, com o móvel na vertical pregue os fundo de 3mm, utilize pregos 10 x 10mm (H), e entre uma peça e outra utilize além dos pregos as garras de fundo (J).



Passo 06

- Para que a fixação da dobradiça seja correta junto ao móvel, siga o passo a passo.
- Após deixar a porta rente e centralizada a lateral que sera fixada, parafuse o calço na parte interna da lateral do móvel utilizando parafusos com cabeça panela 4 x 12mm (M).

